

Yleinen vianmääritys

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Heikko lähetys	Akku vähissä.	Lataa akku.
	Matala lähtöteho.	Kohota lähtötehoa.
	Antennia ei ole kiristetty.	Kiristä antenni.
	Antenni katkennut / vioittunut.	Vaihda antenni.
	Väärä antennityyppi 31/70/155	Vaihda antenni.
Heikko vastaanotto	Antennia ei ole kiristetty.	Kiristä antenni.
	Antenni katkennut/vioittunut.	Vaihda antenni.
	Kohinasalpa on kytketty väärin.	Vaihda tasolle: 01 .
	Väärä antennityyppi 31/70/155	Vaihda antenni.
Ei lähetystä	Väärä kanava valittuna.	Vaihda kanavaa.
	Väärä pilottiäni.	Vaihda pilottiäni. Katso käyttöohje / pikaopas.
	Antenni katkennut/vioittunut.	Vaihda antenni.
	Tyhjentynyt tai huono akku.	Lataa akku tai vaihda se.
Ei vastaanottoa	Väärä kanava.	Vaihda kanavaa.
	Antenni katkennut/vioittunut.	Vaihda antenni.
	Väärä pilottiäni asetettu.	Vaihda pilottiäni. Katso käyttöohje / pikaopas.
Ei latausta	Vika radiossa tai akussa.	Vaihda akku. Radio huoltoon.
	Väärä laturi.	Vaihda oikeaan laturiin.
Pöytälaturi ei lataa	Akku on rikki.	Vaihda akku.
	Pöytälaturi on rikki.	Vaihda laturi.
Lisävarusteet eivät toimi	Rikkoutunut / väärä lisävaruste tai rikkinäinen liitin.	Kokeile toista lisävarustetta. Jos vaihtaminen ei auta, lähetä rikkinäinen lisävaruste huoltoon.
Kanavia puuttuu	Kanavia ei ole otettu käyttöön.	Aktivoi piilotetut kanavat. Katso käyttöohje.
Huono kantama, kun radio on kantovaljaissa/radiotaskussa	Kantovaljaissa / radiotaskussa maataso ei ole optimaalinen.	Pitämällä radiota kädessä saat parhaan antaman/maatason.
Jos mikään muu ei auta Irrota akku ja laita se takaisin paikoilleen. Palauta radio tehdasasetuksiin, katso käyttöohje / pikaopas. Jos se ei auta, lähetä radio huoltoon. Ota yhteyttä: info@lafayette.se Puhelin: +46 31 840430		

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Smart		
Radio lähettää jatkuvasti tai painikkeet eivät toimi.	Lisävarusteliitintä ei ole kunnolla kytketty.	Ruuvaa lisävarusteliitintä kiinni.
Bluetooth-pariliitos, Peltor WS - kuulonsuojaimet	Kuulonsuojainten käyttö	Pidä painiketta painettuna, kunnes kuulet: "Bluetooth pairing ON"
Micro 5		
Pilottiääntä ei voi asettaa	"BASIC"-tila on käytössä.	Poistu "BASIC"-tilasta ja aseta pilottiääni. Katso käyttöohje / pikaopas.
Valikkoon ei pääse	"BASIC"-tila on käytössä.	Poistu "BASIC"-tilasta. Katso käyttöohje / pikaopas.
Radio lähettää, kun liittää lisävarusteen	Rikkinäinen liitin tai vika lisävarusteessa.	Kokeile toista lisävarustetta. Jos vika ei poistu, lähetä radio, laturi ja muut lisävarusteet huoltoon.
Micro 4		
Kaikki merkit näkyvät, kun puhepainiketta painaa	Akku on vähissä.	Kokeile toista akkua. Jos se ei auta, lähetä radio huoltoon.
Radion käyttöaika on huonontunut merkittävästi	Akku on vähissä.	Kokeile toista akkua. Jos se ei auta, lähetä radio huoltoon.
Seinälaturin lamppu ei syty	Kun akku on täysin tyhjä, seinälaturin lamppu ei syty välittömästi.	Lataa yön yli. Vedä seinälaturi pistorasiasta ja kytke se uudelleen. Jos se ei auta, vaihda laturia.
Pöytälaturi vilkkuu punaisena	Akku on täysin tyhjä.	Irrota akku radiosta ja aseta pelkkä akku pöytälaturiin.
Radio lähettää, kun liittää lisävarusteen	Rikkinäinen liitin tai vika lisävarusteessa.	Kokeile toista lisävarustetta. Jos vika ei poistu, lähetä radio, laturi ja muut lisävarusteet huoltoon.